このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正 しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになっ た後は、大切に保管してください。

パッケージ内容

不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ハードディスク(本製品)...

(Mini-B)



□USBケーブル.

☑はじめにお読みください (本紙)1枚



アクセス時:点滅

※ 本製品を梱包している箱には、保証書と 本製品の修理についての条件を定めた約 <u>款が印刷されています</u>。本製品の修理を ご依頼頂く場合に必要となりますので、 大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合 は、必ず参照してください。

セットアップ

本製品は、以下の手順でセットアップしてください。

本製品をパソコンに接続します。



接続が完了すると、以下のアイコンが追加されます。

■Windows

[コンピュータ] (または [マイコンピュータ]) に HD-PVRU2 (🌍 、 📦 、 📄 のいずれか) が追加されます。

■Macintosh

デスクトップに HD-PVRU2 (____) が追加されます。

※アイコンが追加されていない場合は、USB ケーブルは正しく 接続されているか確認してください。アクセスランプが点滅しているのに正常に認識されない場合は、パソコン本体の他の USB ポートに接続してください。

本製品をフォーマット (初期化) し、TurboUSB を有効にします 2 (Windows のみ)。

- ・本製品は、出荷時に FAT32 形式でフォーマットされています。 そのまま使用することもできますが、4GB 以上ファイルを保存できません (FAT32 形 式の制限です)。以下の手順でフォーマットすれば、4GB以上のファイルも 保存できます。
- ※Windows と Macintosh で共用する場合は、出荷時状態(FAT32 形式でフォーマットされた状態)でお使いください(4GB 以上のファイルは保存 **できません)。**フォーマットすると、Windows と Macintosh では、ファイル形式が異なるため共用できなくなります。
- 本製品の転送速度を高速化するために、「TurboUSB」機能を有効化します (Windows のみ)。

- ※本製品にデータを保存した後でフォーマットする場合などは、画面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」を参照して NTFS 形式でフォーマットしてください。
- ①[コンピュータ] (または [マイコンピュータ]) にある HD-PVRU2 (🌍 🌄 💓 のいずれか) をダブルクリッ クします。
- ②「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。 ※Windows 7/Vista で「ユーザーアカウント制御」 の画面が表示されたら、 [続行] または [はい] をクリックします。
- ③[かんたんスタート]をクリックします。

以降は、画面の指示に従ってください。 ※TurboUSB の詳細は「画面で見るマニュアル」を参照してください。

■Macintosh

画面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」を参 照して、Mac OS 拡張形式で初期化してください。

以上で本製品のセットアップは完了です。



本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください。

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏え いする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が 生じた場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.ip)を参照してください。

	準拠規格	USB Specification Rev.2.0	データ転送速度(理論値)	最大480Mbps(※)
	コネクター	USBコネクター(Mini-B)	電源	5V±5%
	動作環境	温度:5~35℃	消費電力	2.5W (リード/ライト時)
		湿度:20~80%(結露なきこと)	出荷時フォーマット形式	FAT32(1パーティション)

※ 本製品をUSB2.0で規定されているHSモード(最大転送速度480Mbps)で使用するには、USB2.0ポートを標準搭載したパソコンや、PCI接続の弊社製USB2.0インター フェースが必要です。

取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外してください。

パソコンの電源がONのとき

使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

▲注意 手順を守らないで取り外すと、本製品や記録されたデータが破損する恐れがあります。

■Windows

Windows タスクトレイのアイコン(www. section かいずれか)をクリックし、 [USB大容量記憶装置(デバイス)]または [HD-PVRU2の取り出し] を選 択します。以降は、画面の指示に従って本製品を取り外します。

※上記の手順で取り外せない場合は、パソコンの電源をOFFにしてから本製品を取り外 してください。

■Macintosh

デスクトップにある本製品のアイコン ▋ をゴミ箱にドラッグ&ドロッ プし、本製品をパソコンから取り外します。

ソフトウェア/画面で見るマニュアル

ソフトウェア(Windows)

本製品内の「DriveNavi.exe」には、Windows 用の便利なソフトウェアが収録されています。 ソフトウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアル「ユーザーズマニュアル」 「DriveNavi.exe」を削除してしまった場合は、以下の弊社ホームページか らダウンロードできます。

http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-pvru2.html

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、以下の弊社ホームページからご覧いただけます。

http://buffalo.jp/download/manual/h/hdpvru2.html

Windows をお使いの場合は、以下の手順でも画面で見るマニュアルをご覧いただけます。 ※画面で見るマニュアル (PDF ファイル)を読むには、Adobe Reader がインストールされている必要があります。Adobe Reader も以下の方法でインストールできます。Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。画面で見づらいときは、印 刷してお読みください。

- ① 本製品に保存されている「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。 ② [マニュアルを読む] をクリックします。 ③ 表示したいマニュアルを選択し [閲覧する] をクリックします。

ードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において

別よすることが非常に重要となります。 万一、 お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依

頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis社製 販売会社ラネクシー)

詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。

※ ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では"。。。 むなどのマークは記載していません。 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品 とは一部異なることがあります。
- こは一即共体のことがあります。 本書の内容に関しては万全を則して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求めになった 販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該 瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。 (例: ▲ 感電注意)

しなければならない行為を示します。(例: \mathfrak{C} プラグをコンセントから抜く)

してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: ●分解禁止)

0 強制 本製品を取り付け、使用する際は、必ず パソコンメーカーおよび周辺機器メー カーが提示する警告や注意指示に従っ



本製品の分解・改造・修理を自分でし ないでください。

分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。また本 製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。

 \bigcirc

AC100V(50/60Hz) 以外のコンセン トには、絶対に電源プラグを差し込ま ないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、 ショートしたり、発煙、火災の恐れがあり ます。



電源プラグは、コンセントに完全に差 し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電



電源ケーブルを傷つけたり、加工、加 熱、修復しないでください。

の恐れがあります。

- ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などもの間にはさみ込んだりしない
- でください。 重いものをのせたり、引っ張ったりしな
- いでください。 ・熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ

・熟務具を近付けたり、加熱しないでくたさい。
・電源ケーブルを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。
・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。
・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。
カー、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。



小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。



濡れた手で本製品に触れないでくだ さい。

電源ケーブルがコンセントに接続されて いるときは、感電の原因となります。また、 コンセントに接続されていなくても、本製 品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、す ぐにパソコン及び周辺機器の電源ス 電源プラ イッチを OFF にし、コンセントから グを抜く 電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。 弊社サポートセンターまたは、お買 い求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所で は、本製品を使用しないでください。

水場での 火災になったり、感電や故障する恐れがあ 使用禁止 ります。



本製品に液体をかけたり、異物を内部 に入れたりしないでください。液体や 電源プラ 異物が内部に入ってしまったら、すぐ グを抜く にコンセントから電源プラグを抜いて ください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求め の販売店にご相談ください。



USB ケーブルは、本製品付属のものま たは弊社製のものをご使用ください。

本製品付属または弊社製以外の USB ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともな ります。



電気製品の内部やケーブル、コネク ター類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。

▮ <u>↑</u> 注意 |



ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電 源を OFF にしたり、リセットしたりし ないでください。

データを消失、破損する恐れがあります。 バックアップ作成を怠ったために、データ を消失、破損した場合、弊社はその責任を 負いかねますのであらかじめご了承くだ



パソコンおよび周辺機器の取り扱い は、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。



本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。



静電気による破損を防ぐため、本製品 に触れる前に、身近な金属(ドアノブや アルミサッシなど)に手を触れて、身体 の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれが あります。



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソ コンに悪影響を及ぼすことがあります。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭い てください。汚れがひどい場合は、きれい な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼって から拭き取ってください。

A 強制

本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど、 お使いのパソコン環境を少しでも変更 がはいのパンコン 気候とうしてもます するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等)のすべてのデータ を MO ディスク、フロッピーディスク 等にバックアップしてください。

課った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品内部からの放熱により製品が少 し熱くなりますが、異常ではありませ ん。熱がこもると故障の原因となりま すので、製品使用中は布などかぶせな いようにしてください。



通風口をふさいだり、他の機器と密着さ せないでください。

故障の原因となります。



アクセスランプが点滅している間は、電源スイッチを OFF にしたり、システムをリセットしたりしないでください。



電源スイッチの ON/OFF は、少なくと も数秒の間隔をあけて行ってください。

本製品の故障、データの消失、破損の恐れ



ハードディスク内のデータは、必ず他の メディア(フロッピーディスク、MOディ メディア(フロッピーディスク、MOディスク等)にバックアップしてください。

スク等)にバックアップしてください。 とくに、修復、再規できない重要なデータ は、オリジナルの更新前、更新後と、常に二 重のパックアップを作成されることをお すすめします。次のような場合に、データ が消失、被損する恐れがあます。 ・誤った使い方をしたとき ・静電気や電気的ノイスの影響を受けたとき ・が関・修理などのとき ・パソコンの電源スイッチを OFF にした 直後に、すくに電源スイッチを ON にし たとき

たとき 天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずパックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

0 強制

各接続コネクターのチリやほこり等は、 取りのぞいてください。また、各接続コ ネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。

禁止

本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体 の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

本製品について

・なるは、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による 影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることに より、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障 より、アンオヤテレビはとか)上市体(小態に凹(皮) のあっていた。の 害を防止してください。 ・本機と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる